

Wie messe ich eine Schraube richtig?

Der Durchmesser d wird am Aussengewinde gemessen. Die Länge l ist jeweils die Nutzlänge (Bestelllänge) der Schraube. Dadurch können sich unterschiedliche Gesamtlängen der verschiedenen Schrauben ergeben (siehe untenstehende Zeichnungen).

